

	TAILLE UNITE / UNIT SIZE										
	040R	045R	050R	060R	070R	080R	090R	100R	120R	140R	160R
	Poids en fonctionnement (kg) / Operating weight (kg)										
30RQ-	444	446	469	496	506	515	759	818	866	996	1000
	Poids additionnel par option / Extra weight for options										
17	6	6	6	2	2	2	5	5	5	5	5
23	8	8	9	9	9	9	15	15	18	18	18
23B	50	50	50	79	79	79	N-A	N-A	N-A	N-A	N-A
49	12	12	12	12	13	13	23	24	24	26	26
116RV	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25
116SAV	47	47	47	47	47	47	46	46	57	58	58
116TX	16	47	47	47	47	47	46	57	57	58	58
116UY	38	38	38	38	38	38	36	43	43	46	46
293	17	17	17	17	17	17	44	44	44	44	44
307	352	352	352	352	352	352	418	418	418	418	418

	TAILLE UNITE / UNIT SIZE										
	040R	045R	050R	060R	070R	080R	090R	100R	120R	140R	160R
	Poids net (kg) / Net weight (kg)										
30RQ-	441	442	465	491	500	508	751	810	856	983	985
	Poids additionnel par option / Extra weight for options										
17	6	6	6	2	2	2	5	5	5	5	5
23	8	8	9	9	9	9	15	15	18	18	18
23B	50	50	50	79	79	79	N-A	N-A	N-A	N-A	N-A
49	11	11	11	11	12	12	23	23	23	25	25
116R/V	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25
116SNW	47	47	47	47	47	47	46	46	57	58	58
116T/X	16	47	47	47	47	47	46	57	57	58	58
116U/Y	38	38	38	38	38	38	36	43	43	46	46
293	5	5	5	5	5	5	9	9	9	9	9
307	144	144	144	144	144	144	210	210	210	210	210

					Coefficient pour répartition de charge			
Type Unité/ Unit Type	Taille / Size	Option 116	Option 307	Option 23B	P01	P02	P03	P04
30RQ-	040R	.	.	.	0,34	0,31	0,19	0,16
	040R	X	.	.	0,32	0,28	0,22	0,18
	040R	X	X	.	0,32	0,27	0,23	0,18
	040R	.	.	X	0,36	0,28	0,22	0,14
	040R	X	.	X	0,34	0,26	0,24	0,16
	045R	.	.	.	0,34	0,31	0,19	0,16
	045R	X	.	.	0,32	0,28	0,22	0,18
	045R	X	X	.	0,32	0,27	0,23	0,18
	045R	.	.	X	0,35	0,27	0,22	0,14
	045R	.	.	X	0,34	0,26	0,24	0,16
	050R	.	.	.	0,34	0,31	0,19	0,16
	050R	X	.	.	0,32	0,29	0,21	0,18
	050R	X	X	.	0,32	0,28	0,22	0,18
	050R	.	.	X	0,36	0,28	0,22	0,14
	050R	X	.	X	0,34	0,26	0,24	0,16
	060R	.	.	.	0,35	0,30	0,20	0,15
	060R	X	.	.	0,33	0,28	0,22	0,17
	060R	X	X	.	0,32	0,27	0,23	0,18
	060R	.	.	X	0,35	0,26	0,24	0,15
	060R	X	.	X	0,33	0,24	0,26	0,17
	070R	.	.	.	0,34	0,31	0,19	0,16
	070R	X	.	.	0,33	0,28	0,22	0,17
	070R	X	X	.	0,32	0,28	0,22	0,18
	070R	.	.	X	0,35	0,26	0,24	0,15
	070R	X	.	X	0,33	0,26	0,25	0,17
	080R	.	.	.	0,35	0,30	0,20	0,15
	080R	X	.	.	0,33	0,28	0,22	0,17
	080R	X	X	.	0,33	0,27	0,23	0,17
	080R	.	.	X	0,35	0,26	0,24	0,15
	080R	X	.	X	0,33	0,24	0,26	0,17
	090R	.	.	.	0,29	0,31	0,19	0,21
	090R	X	.	.	0,28	0,30	0,20	0,22
	090R	X	X	.	0,28	0,30	0,20	0,22
	100R	.	.	.	0,30	0,32	0,18	0,19
	100R	X	.	.	0,29	0,31	0,19	0,21
	100R	X	X	.	0,29	0,30	0,20	0,21
	120R	.	.	.	0,28	0,30	0,20	0,22
	120R	X	.	.	0,27	0,29	0,21	0,23
	120R	X	X	.	0,27	0,28	0,22	0,23
	140R	.	.	.	0,31	0,30	0,20	0,19
	140R	X	.	.	0,30	0,30	0,20	0,20
	140R	X	X	.	0,29	0,29	0,21	0,21
	160R	.	.	.	0,31	0,30	0,20	0,19
	160R	X	.	.	0,30	0,30	0,20	0,20
	160R	.	.	.	0,30	0,29	0,21	0,20